

Návod na použitie

Magic Floor

Betónový povrch

Podlaha sa výhradne nanáša na vyzretý betón, s vlhkosťou menej ako 2% (stavebári merajte s CM zariadením). Staré podlahy je nutné mechanicky očistiť od nesúdržných častí, prachu, mastnoty a odlupujúceho sa starého materiálu. Pred použitím podlahy je nutné podklad napenetrovať penetračným náterom, ktorý zabezpečí lepšiu príľnavosť a rovnomernú nasiakavosť lepiaceho materiálu k podkladu. Na penetráciu podkladu doporučujeme použiť penetračný náter od firmy Pame-Impex s.r.o. Použiť treba aj materiál na vyrovnanie podlahy aby bol povrch homogénny a hladký. Po očistení od prachu, môžeme podlahy aplikovať.

Na cementovú omietku

Už existujúcu podlahu je nutné mechanicky očistiť od nesúdržných častí, prachu, mastnoty a odlupujúceho sa starého materiálu. Na suchý povrch treba použiť jednu vrstvu nesiakavého penetračného materiálu. Použiť treba aj materiál na vyrovnanie podlahy aby bol povrch homogénny a hladký. Po očistení od prachu, môžeme podlahy aplikovať.

Na existujújice obklady

Takisto ako aj v predošlých prípadoch, povrch treba ošetriť danou metódou, aby sme dostali hladký povrch, bez mastnoty, prachu a nerovností.

Ak by ste si neboli istý či váš povrch vyhovuje požiadavkám, radi vám pomôžeme a poradíme.