

## Pracovní postup pre Magic Floor

1. Materiál uložiť min. 48 hodín pred montážou na izbovú teplotu 20–22 °C
2. Podlaha musí byť rovná - vybrúsená nivelizačná hmota – dokonale uschnutá, zbavená mastnoty a všetkých nečistôt
3. Nanesenie lepidla v hrúbke max. 1–2 mm ( ozubenou stierkou )
4. Odstránenie ochranného papiera ( typ HOME)
5. Vytočenie do tvaru ∞, „vypruženie“ materiálu ( typ HOME)
6. Pokládka podlahy tesne na doraz bez špár
7. Rezanie na šírku
8. Rezanie na dĺžku
9. Pokládka soklovej časti